




# 注水式ポールスタンド

ポールを支えるウェイトとしてご使用ください

# WWM


WATER WEIGHT MINI



## ※この説明書を必ずお読みください 組立の説明とご使用上の注意

### 1. 本体に水を入れます


注水キャップを外して 注水口から  
水を入れキャップを締めます



### 2. 本体に支柱をセットします

本体の △と 支柱の ▽の位置を  
合わせて支柱受けに差し込みます

### 3. 止まるまで ねじ込みます



### 4. 設置場所を定めてポールをセットします

ポールの先端が支柱の底まで届くように  
差し込んでご使用ください



材質: (注水部・支柱・注水キャップ)ポリエチレン  
サイズ/注水部本体: W335×H130×D335  
支柱セット時: W335×H265×D335  
重量/注水部本体: 約 0.75 kg  
注水時: 約 12 kg  
使用ポール: 22φ のぼり用ポール推奨

### 注意

- 本品は軽量ポールの一時的な支えとして使用して下さい。  
(構造物の一部としては使用しないで下さい。)
- 貯水部分は水によって重量を確保するものであり、他の液体  
又は土砂の貯蓄及び運搬の用には供しないで下さい。
- 貯水部分は完全密封ではありません。特に注水口は漏水の  
予防をし、随時点検をして下さい。
- 満水時に凍結すると破損の恐れがありますので、凍結が予想  
される場合は、減水および排水等の措置をとって下さい。
- 危険ですので強風下では使用しないで下さい。
- 重量があり危険ですので平らな場所で使用して下さい。
- 摩耗と漏水を避けるため引きずらないでください。